



HK·HKR·miniHK 使用说明书

安全注意事项

为确保产品的安全使用,使用前请仔细阅读本《使用说明书》。阅读后请妥善保管本书,以便在必要时能随时取阅。



危险

表示操作错误时,有可能导致死亡或重伤。

- ●请在装置上安装遮盖导轨库浪霸[®]等的保护罩。在机器运行过程中,手或手指会由于不小心接 触到产品而导致受伤。
- ●安装、拆卸产品时,请务必断开装置的电源。
- ●请务必使用扭矩扳手及扭矩螺丝刀正确拧紧螺丝等。
- ●请勿拆解或改告产品。
- ●错误操作压缩空气或流体将很危险。请由具备相关知识及经验的人员进行安装、操作、维护 等作业。



注意

错误操作可能导致人员受伤或物品损坏。

- ●请勿在超过本产品目录中所示保持力的状态下使用。否则会导致导轨库浪霸[®]损坏,或给周边 装置造成不良影响。
- ●导轨库浪霸®利用斜边放大效果进行摩擦连接。在以下情况时可能会出现打滑。
- · 由于油、润滑剂等的作用,线性导轨和轴与接触面之间的摩擦系数明显降低时。
- · 承受较大的冲击负载时。
- · 供给的空压力过低时。
- ●使用产品时应小心谨慎。否则会因产品掉落而导致变形或损坏。搬运时请小心作业,以免扭伤腰部或因产品掉落而砸伤脚等。
- 请勿在可能对产品产生不良影响的环境中使用。
- ●运行过程中若发生异常声音或振动,请立即停止运行,并检查导轨及轴是否发生相互接触、螺丝有无松动等。
- ●废弃时请委托专业公司处理,以免影响环境。
- ●请勿触摸刚刚停止运行的产品。由于周边装置的热传导,产品可能处于高温状态,有导致烫伤的危险。

表1 规格

| | | | | HK | HKR | miniHK |
|----|-----------|---|---|-------------|-------------|---------------------|
| 控 | 制 | 方 | 式 | 适用导轨的公称 | 手 | 动 |
| 使 | 用 | 温 | 度 | -10°C | ~ 70℃ | –10°C ~ 150°C |
| 适用 | 适用导轨的公称尺寸 | | | # 15 ~ # 65 | ф 12 ~ ф 50 | #5~ #25 · #5W~ #15W |

表2 安装(HK、miniHK)

| | Н | K | miniHK | |
|--------|---------|---------------|---------|---------------|
| 导轨公称尺寸 | 螺纹公称直径* | 紧固扭矩 (N・m) | 螺纹公称直径* | 紧固扭矩 (N・m) |
| # 5 | | | M 2 | 0.3 |
| # 7 | | | M 2 | 0.3 |
| # 9 | | | М 3 | 1.2 |
| # 12 | | | М 3 | 1.2 |
| # 15 | M 4 | 2.8 | М 3 | 1.2 |
| # 17 | M 4 | 2.8 | | |
| # 20 | M 5 | 5.5 | M 4 | 2.8 |
| # 21 | M 5 | 5.5 | | |
| # 25 | M 6 | 9.5 | M 6 | 6.0 |
| # 27 | M 6 | 9.5 | | |
| # 30 | M 6 | 9.5 | | |
| # 35 | M 8 | 23 | | |
| # 45 | M10 | 46 | | |
| # 50 | M 8 | 23 | | |
| # 55 | M14 | 125 | | |
| # 65 | M16 | 195 | | |

^{*}请使用强度等级在8.8以上的螺纹。






HK·HKR·miniHK 使用说明书

表3 安装 (HKR)

| HKR | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 轴直径 (mm) | 螺纹公称直径** | 紧固扭矩 (N·m) | | | | | |
| ф 12 | M 5 (M 4*) | 5.5 (2.8 *) | | | | | |
| ф 16 | M 6 (M 5*) | 9.5 (5.5 *) | | | | | |
| ф 20 | M 8 (M 6*) | 23 (9.5 *) | | | | | |
| ф 25 | M10 (M 8 *) | 46 (23 *) | | | | | |
| ф 30 | M10 (M 8 *) | 46 (23 *) | | | | | |
| ф 40 | M12 (M10 *) | 79 (46 *) | | | | | |
| ф 50 | M16 (M14 *) | 195 (125 *) | | | | | |

- *从下方固定时的螺纹公称直径。
- **请使用强度等级在8.8以上的螺纹。



安装方法

- ①在解除夹紧的状态下将导轨库浪霸[®] 安装在线性导轨上,确认导轨库浪霸[®] 的接触面可在不与 线性导轨接触的状态下移动。
- ②在所用的滑台上预紧导轨库浪霸®。
- ③夹紧导轨。
- ④在夹紧导轨的状态下,使用扭矩螺丝刀或扭矩扳手,按照规定的紧固扭矩拧紧安装螺栓。紧 固扭矩请参考表 2 或表 3。
- ⑤确认导轨库浪霜[®]未与护盖、底座等接触。